PREMIUM MF BALAI MOP TWISTED BLEU POCKET EU ECOLABEL 40 CM

Serpillère microfibre 40 × 13 cm avec boucles à poils courts et fixation par poche. Pour une utilisation avec le balai à plat de Kärcher ou selon la méthode de préconditionnement.



Référence	6.999-132.0

Caractéristiques techniques

Programme		STANDARD
Type de sol		Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol		Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement		Faible à puissant
Type de textile		Textiles réutilisables
Largeur de travail	**cm**	40
Fixation des textiles		Housses
Matériau		85% PET / 15% PA
Matière textile		microfibre
Type de fabrication		Tissu en bouclette (couche de nettoyage)
Structure du textile		Velours bouclé
Température de lavage	**°C**	max. 90
Recommandation de lavage	**°C**	60
Température du sèche-linge	**°C**	60
Cycles de lavage[1)]		env. 300
Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids par produit / Poids par m²	**kg / g/m²**	0,1 / 440
Dimensions (L × l)	**mm**	400 / 140

Utilisation

Méthode de pulvérisation
La flotte de nettoyage est appliquée sur le sol directement devant le balai à plat et la zone est ensuite serpillée.

Méthode de préconditionnement
Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 180 % de son propre poids en flotte de nettoyage.

Seaux
Pour une humidité optimale et un serpillage en une seule étape, immergez complètement la serpillière dans la flotte de nettoyage, laissez-la tremper puis essorez-la bien dans la presse.

Propriétés

- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
- Facile à nettoyer
- Grande capacité d'absorption de l'eau
- Peut être utilisée avec tous les supports pliants traditionnels (40 cm)
- Convient pour le nettoyage de presque tous les revêtements de sol

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver

[1)] En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

■ Ne pas sécher au sèche-linge