VehcilePro Jet!Active Foam RM 940

Leicht alkalischer Aktivschaum für einen stabilen Schaum in SB-Waschanlagen. Der VDA-konforme Aktivschaum mit guten Abspüleigenschaften. Lackschonend.

pH-Wert 10
Im Konzentrat



Made in Germany

Eigenschaften

- Schaumintensives Bürstenshampoo für die PKW-Wäsche
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Schafft einen voluminösen, hellen und attraktiven Schaum
- Unterstützt die Bürstengleitfähigkeit und schont dadurch die Fahrzeugoberfläche
- Reduziert deutlich die Wiederanschmutzung der Bürsten
- Ist wachsverträglich und verhindert dadurch Schlierenbildung auf der Lackoberfläche
- VDA-konform
- Geeignet zur Verwendung in Ölabscheideanlagen
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- NTA-frei

Anwendungsgebiete

SB-Waschplätze	PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder

Verarbeitungsmöglichkeiten

- SB-Waschplätze

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.296-211.0
200 l	1 Stück	6.296-212.0

VehcilePro Jet!Active Foam RM 940, 0.011-096.0, 2026-11-06

Anwendung

Hochdruckreiniger
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

SB-Waschplatz
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- VDA-Zertifizierung

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1.3 – 2 %	Starke	100 PKW
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	1.3 – 2 %	Mittlere	100 PKW
1000 ml	SB-Waschplätze	0.2 %	Starke	70 PKW
1000 ml	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse	1.3 – 2 %	Mittlere	100 PKW

VehcilePro Jet!Active Foam RM 940, 0.011-096.0, 2026-11-06