

WB 130 ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.



Bestell-Nr. **2.644-286.0**

Technische Daten

EAN-Code		4054278862682
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	305 × 156 × 137



Rotierender Bürstenkopf

- Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
- Reinigen Sie bequem und komfortabel.


Aufsatzwechsel über Auslösehebel

- Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
- Behalten Sie stets saubere Hände.
- Wählen Sie den passenden Aufsatz für verschiedene Anwendungsfelder.

Reinigungsmittel mit der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufbringen

- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.

ZUBEHÖR VON WB 130 ROTIERENDE WASCHBÜRSTE 2.644-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Wechselaufsatz Universal für WB 130	1	2.644-289.0	Ideal für die Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 130.	☐
Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130	2	2.644-290.0	Perfekte Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste WB 130.	☐
Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130	3	2.644-291.0	Für die gründliche Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130.	☐
Gartenschlauchadapter	4	2.640-732.0	Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	☐

☐ Mögliches Zubehör.