

SHOE!CLEANER SE 3 COMPACT, SE 4, 5, 6

Schnelle und tropffreie Schuhreinigung: Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für eine gründliche Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen. Für die Waschsauger SE 3 Compact, 4, 5 und 6.



Bestell-Nr. 2.863-370.0

Technische Daten

EAN-Code		4066529107039
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	124 × 65 × 44



Innovative Kärcher Technologie für optimale Reinigungsergebnisse

- Austauschbarer Bürstenkranz für eine gründliche Reinigung von Sohlen sowie des Obermaterials von Schuhen.
- Tropffreie Anwendung durch automatische Wasserabsaugung während des Reinigungsvorgangs.
- Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen.



Einfache und komfortable Handhabung

- Die Durchspülfunktion während der Reinigung verhindert eine Verschmutzung des Zubehörs. Die Hände bleiben sauber, und das Zubehör kann direkt nach der Verwendung verstaut werden.
- Intuitive Bedienung.



Weiche Borsten

- Schmutz wird von Schuhen gründlich und zugleich schonend entfernt.
- Hinterlässt keine Spuren beim Reinigen von empfindlichen Oberflächen.

KOMPATIBLE GERÄTE

- SE 3 Compact Home
- SE 3 Compact Home Floor
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 6 Signature Line
- SE 3 Compact Home Shoe N1