Détergent d'entretien SurfacePro Allflex, sans odeur

Le détergent universel Allflex sans odeur est principalement utilisé dans le secteur alimentaire pour nettoyer les salissures d'origine végétale et animale.

pH 9.8
sous forme concentrée



Made in Europe

NTA-free

Propriétés

- Non moussant
- Sans colorant ni parfum
- Sans solvants
- faiblement alcalin
- Applicable à la machine et à la main

Usage et secteur d'application

Entreprise de propreté	Nettoyage des sols et surfaces
Hôtels, restaurants, cantines	Nettoyage des sols et surfaces
Municipalités	Nettoyage des sols et surfaces
Industrie agro-alimentaire	Nettoyage des sols et surfaces

Application

- manuel
- Autolaveuses

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
1 l	12 Pièce(s)	3.334-025.0
10 l	1 Pièce(s)	3.334-024.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Autolaveuses
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyez la surface

Manuellement – à l'aide d'un mop préconditionné
- Placez le nombre requis de mops (10 à 15 mops) dans un seau.
- Verser le produit de nettoyage sur les balais 1,5-2,5 l
- Fermer le seau, tourner et laisser agir 10-15 min
- Chaque application nettoie 20 à 25 m² selon le degré de la salissure.

Récurage manuel
- Versez de l'eau dans un seau, ajoutez la quantité de détergent nécessaire.
- Nettoyez la surface avec un chiffon trempé avec de le détergent.

Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces/revêtements de sol/appareils résistants aux alcalis (PVC, pierre naturelle ou artificielle, clinker, asphalte, etc.).
- Pour le secteur de la transformation alimentaire (cuisines, restaurants, industrie et ateliers de fabrication).
- Portez un équipement de protection lorsque vous utilisez le produit.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage courant	0.5 – 1 %	léger	12000 m²
1000 ml	Nettoyage d'appoint	2 – 4 %	moyen	1500 m²

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland