Détergent universel SurfacePro RAG Classic

Détergent toutes surfaces concentré pour le nettoyage manuel des surfaces et des sols. Adapté au nettoyage moussant et à pH neutre.

pH 8.4
sous forme concentrée



Made in Europe

NTA-free

Propriétés

- Séchage sans traces
- Importante formation de mousse
- Sans obligation de marquage
- pH neutre
- Respectueux des matériaux

Usage et secteur d'application

Entreprise de propreté	Nettoyage des sols et surfaces
Hôtels, restaurants, cantines	Nettoyage des sols et surfaces
Municipalités	Nettoyage des sols et surfaces

Application

- manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	3.334-083.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Manuellement – à l'aide d'un mop préconditionné
- Placez le nombre requis de mops (10 à 15 mops) dans un seau.
- Verser le produit de nettoyage sur les balais 1,5-2,5 l
- Fermer le seau, tourner et laisser agir 10-15 min
- Chaque application nettoie 20 à 25 m² selon le degré de la salissure.

Récurage manuel
- Versez de l'eau dans un seau, ajoutez la quantité de détergent nécessaire.
- Nettoyez la surface avec un chiffon trempé avec de le détergent.

Indications particulières

- Portez un équipement de protection lorsque vous utilisez le produit.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Manuel – nettoyage courant	0.2 – 3 %	léger	6000 m²

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland