# Détergent CarpetPro iCapsol RM 768 OA

Nettoyant d'appoint liquide avec absorbeur d'odeurs pour moquettes. Pour l'utilisation avec les machines de nettoyage des moquettes Kärcher, sans aucun rinçage grâce à la technologie iCapsol. Certifié Woolsafe.

**pH 6**
sous forme concentrée




Made in Germany

NTA-free

WOOLSAFE APPROVED

## Propriétés

- Avec absorbeur d'odeurs intégré. Élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de transpiration, d'urine, de nicotine, etc.
- Temps de séchage très court (seulement 20 à 120 minutes)
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Particulièrement adapté aux appareils de nettoyage des moquettes dotés d'un système à brosse ou à pad
- Respectueux des matériaux
- Sans agents blanchissants
- Améliore l'hygiène des sols
- Parfum de fraîcheur agréable

## Usage et secteur d'application

| | |
|---|---|
| **Entreprise de propreté** | Surfaces textiles |
| **Maisons de retraite, cabinets médicaux** | Surfaces textiles |
| **Hôtels, restaurants, cantines** | Surfaces textiles |
| **Municipalités** | Surfaces textiles |
| **Commerces** | Surfaces textiles |

## Application

- Machine de lavage à 1 disque
- Autolaveuses pour moquettes

## Caractéristiques techniques

| Conditionnements | Unité d'emballage | Références |
|---|---|---|
| 10 l | 1 Pièce(s) | 6.296-127.0 |

Détergent CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 0.011-078.0, 2026-10-02

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

## Utilisation

**Autolaveuses pour moquettes**

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré.
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Travailler avec une brosse ou un pad, soit simultanément ou ultérieurement.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

**Monobrosse**

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Aspirer la mousse.
- Travaillez ensuite la surface avez un système de pad ou de brosse.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

## Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Laissez sécher le sol complètement avant de procéder à l'aspiration.
- Certifié WoolSafe pour la concentration d'utilisation

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement

| Conditionnement | Méthode de nettoyage | Dosage | Type de salissures | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Nettoyage d'appoint | 6 % | léger | 330 m² |



Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium