Détergent CarpetPro iCapsol RM 768 OA

Nettoyant d'appoint liquide avec absorbeur d'odeurs pour moquettes. Pour l'utilisation avec les machines de nettoyage des moquettes Kärcher, sans aucun rinçage grâce à la technologie iCapsol. Certifié Woolsafe.

pH 6
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

WOOLSAFE APPROVED

Propriétés

- Avec absorbeur d'odeurs intégré. Élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de transpiration, d'urine, de nicotine, etc.
- Temps de séchage très court (seulement 20 à 120 minutes)
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Particulièrement adapté aux appareils de nettoyage des moquettes dotés d'un système à brosse ou à pad
- Respectueux des matériaux
- Sans agents blanchissants
- Améliore l'hygiène des sols
- Parfum de fraîcheur agréable

Usage et secteur d'application

Entreprise de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Application

- Machine de lavage à 1 disque
- Autolaveuses pour moquettes

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.296-127.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Détergent CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 0.011-078.0, 2026-10-02

Utilisation

Autolaveuses pour moquettes

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré.
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Travailler avec une brosse ou un pad, soit simultanément ou ultérieurement.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

Monobrosse

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Aspirer la mousse.
- Travaillez ensuite la surface avez un système de pad ou de brosse.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Laissez sécher le sol complètement avant de procéder à l'aspiration.
- Certifié WoolSafe pour la concentration d'utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage d'appoint	6 %	léger	330 m²

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland