



Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519

Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.



Propriétés

- Séchage rapide
- Nettoie profondément
- Idéal pour une utilisation occasionnelle
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany

Application

- Appareils d'injection/extraction
- Appareils d'injection-extraction

Usage et secteur d'application

Moquettes
Moquettes
Tissu d'ameublement
Sièges de voiture

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
1 l	6 Pièce(s)	6.295-771.0

Utilisation

Appareils d'injection/extraction

- En fonction de l'encrassement, remplir le réservoir d'eau propre de 100 à 200 ml de nettoyant pour 4 l d'eau (< 50 °C). En cas de réservoir plus petit, réduire la quantité de produit en conséquence. Ensuite, pulvériser et aspirer le produit simultanément. Ne pas effectuer de rinçage. En cas d'encrassement important, procéder à une préaspersion, laisser agir pendant 5 min puis aspirer.
- Aspirez de nouveau après le nettoyage de textiles absorbants (laine).

Indications particulières

- Contrôlez si les surfaces sont imperméables et inaltérables
- Aérez bien la chambre.
- Stockez à l'abri du gel

