Nettoyant pour escalators FloorPro RM 758, neutre

Détergent intensif pour surfaces dures destiné à l'élimination des dépôts de graisse et d'huile ainsi que des souillures minérales sur les escalators et les trottoirs roulants. Avec protection anticorrosion pour l'appareil et les matériaux des escalators.

pH 7
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Nettoyant spécial pour tous les ascenseurs et les tapis roulants
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Particulièrement respectueux des matériaux grâce à la formule neutre
- Contient des additifs de protection anticorrosion pour protéger l'appareil et l'escalator/le trottoir roulant
- Idéal pour l'utilisation avec l'autolaveuse pour escalators Kärcher
- Formule peu moussante
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans phosphates

Usage et secteur d'application

Hôtels, restaurants, cantines	Ascenseurs/tapis roulants
Municipalités	Ascenseurs/tapis roulants
Commerces	Ascenseurs/tapis roulants
Entreprise de propreté	Ascenseurs/tapis roulants

Application

- Nettoyage des escalators

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
20 l	1 Pièce(s)	6.295-408.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

Utilisation

Nettoyage d'escalators
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Équipez la machine selon les instructions du fabricant de l'ascenseur.
- Nettoyez l'ascenseur en appliquant la procédure à une étape.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage d'escalators	10 – 40 %	moyen	18 Niveaux

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium