SE 3-18 COMPACT D1 BATTERY SET 2.5-F

Cet injecteur-extracteur puissant s'illustre par un nettoyage de l'habitacle jusqu'au cœur des fibres, une liberté de mouvement maximale grâce à sa batterie de 18 V et une fonction de rinçage pour le nettoyage de l'appareil.



Made in Europe

BATTERIE INCLUSE

Référence	1.081-509.0

- Nettoyant pour meubles mobile, idéal pour nettoyer l'intérieur des voitures avec une autonomie de 12 minutes
- Compact, mobile, flexible, fonction de rinçage hygiénique
- Suceur pour tissus d'ameublement, suceur pour fentes, RM 519 (1 l), batterie 2,5 Ah, chargeur rapide

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529081902
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Puissance nominale à l'entrée	**W**	184
Largeur de travail	**mm**	75
Contenu du réservoir d'eau propre	**l**	1,7
Contenu du réservoir d'eau sale	**l**	2,9
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Tension	**V**	18
Capacité	**Ah**	2,5
Autonomie par charge de la batterie	**min**	env. 12 (2,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %	**min**	46 / 77
Courant de charge	**A**	2,5
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	**kg**	3,6
Poids emballage inclus	**kg**	7,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	414 × 225 × 261

Fourniture

Version: Batterie et chargeur compris

Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)

Accessoires de recharge: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)

Longueur flexible d'aspiration: 1,9 m

Buse de lavage pour le nettoyage de rembourrages

Suceur pour fentes pour le nettoyage des capitonnages

Détergents: Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519 1 l

Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré

Équipement

Fonction de rinçage

Rangement pratique du flexible et des accessoires

Rangement pour petites pièces





Suceurs pour meubles et pour fentes à technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimal

- Nettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres.
- Nettoyage sans efforts et rapide grâce à la méthode de nettoyage efficace par injection/extraction.
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Liberté de mouvement maximale grâce à l'utilisation indépendante du réseau électrique.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Fonction de rinçage hygiénique

- Après le nettoyage, l'appareil en lui-même se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Celle-ci élimine les résidus de saleté et prévient les odeurs désagréables dues à la formation de bactéries.
- Permet un rangement immédiat de l'appareil propre.

SE 3-18 Compact D1 Battery Set 2.5-F, 1.081-509.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR SE 3-18 COMPACT D1 BATTERY SET 2.5-F 1.081-509.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10



11


12



13



14

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
	2	2.445-100.0		■
Battery Power 18/50	3	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarreur kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot	9	2.863-369.0	Nettoyage de chaussures rapide et sans gouttes : le Shoe!Cleaner est l'accessoire parfait pour l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact pour un nettoyage en profondeur et pratique des chaussures de sport et de loisirs.	☐
NETTOYER UN VÉHICULE				
Détergent pour habitacle RM 651	10	6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuirs. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	○
NETTOYER UN TAPIS OU DE LA MOQUETTE				
Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519	11	6.295-771.0	Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.	○
Détergent naturel pour moquettes et capitonnages RM 519N	12	6.296-237.0	Le détergent pour moquettes et capitonnages avec plus de 99 % de composants naturels permet un nettoyage puissant et naturel des surfaces textiles. Idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux.	○
Nettoyant pour tapis et coussins RM 521 Family & Pet	13	6.296-255.0	Le détergent pour moquettes et capitonnages RM 521 Family & Pet nettoie jusqu'au cœur des fibres et neutralise les odeurs, sans aucun parfum ajouté.	○
Intensif Nettoyant pour tapis et coussins RM 523	14	6.296-256.0	Détachage plus ravivement des couleurs : le détergent intensif pour moquettes et capitonnages RM 523 nettoie les surfaces textiles en un clin d'œil et élimine les odeurs et les salissures incrustées en profondeur.	○

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR SE 3-18 COMPACT D1 BATTERY SET 2.5-F 1.081-509.0



		Référence	Descriptif	
CARPET UND UPHOLSTERY CARE				
Imprégnateur de textile Care Tex RM 762	15	6.295-769.0	Protection haute efficacité à longue durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes, tissus d'ameublement et sièges auto d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la saleté peut être aspirée plus facilement et plus en profondeur.	○

○ Détergents.