PGS 4-18

Entretien facile des espaces verts : la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 vous permet de tailler sans effort et rapidement les branches, les buissons et les arbustes de petite comme de moyenne taille.



18V

BATTERIE NON INCLUSE

Référence **1.445-330.0**

- Pour des branches jusqu'à 8 cm, lame de scie « Made in Germany », changement de lame sans outil
- Plateforme de batterie 18 V

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278966854
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Cycles par minute	**min-1**	max. 2500
Diamètre de coupe avec pince à mâchoire pour branches	**mm**	max. 50
Diamètre de coupe sans pince à mâchoire pour branches	**mm**	max. 80
Longueur de la lame de scie	**mm**	150
Volume sonore	**dB (A)**	83
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	**V**	18
Puissance par charge de batterie[1]	**Coupes**	max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	**min**	max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	**kg**	1,4
Poids emballage inclus	**kg**	2,1
Dimensions (L × l × h)	**mm**	475 × 89 × 174

Fourniture
Version: Batterie et chargeur non inclus
Pince à mâchoire pour branches
Support pour batterie
Lame de scie: Bois

PGS 4-18, 1.445-330.0, 2026-10-30





Lame de scie de qualité « Made in Germany »

- Pour des performances de coupe optimales.



Remplacement de lame de scie sans outils

- Remplacement rapide et simple de la lame de scie, sans outils supplémentaires.



Pince à mâchoire pour branches amovible

- Garantit un maintien sûr, même en coupant d'une seule main.
- Amovible sans outils en fonction de l'utilisation et des besoins.

PGS 4-18, 1.445-330.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR PGS 4-18
1.445-330.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9


10


11

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarreur kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
TREE LOPPER / PRUNING SAW				
Lames de scie	9	2.445-246.0	Tranchantes et précises : ces lames de scie sont adaptées au sciage du bois à l'aide de la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 et garantissent un résultat de coupe optimal.	☐
Rallonge télescopique	10	2.445-247.0	Pour travailler même à des hauteurs vertigineuses : le manche télescopique est l'accessoire parfait pour la scie d'élagage à batterie PGS 4-18 ainsi que le coupe-branches à batterie TLO 2-18 et permet de tailler le branchage et les branches jusqu'à une hauteur de 3,5 m.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	11	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

☐ Accessoires optionnels.