WVP 10

Pour toute surface lisse, des vitres au carrelage : l'aspirateur eau sans fil WVP 10 garantit des résultats sans traces, offre une excellente maniabilité et permet même de travailler en le tenant à l'envers.



Référence	1.633-550.0

- Réservoir à eau sale de 200 ml, ergonomique, aspiration à l'envers possible
- Appareil à batterie, batterie interchangeable, env. 35 min de temps d'utilisation, puissance de réaspiration élevée
- Batterie, chargeur, suceur 280 mm, détergent, pulvérisateur 500 ml, bonnette

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278348599
Largeur de travail de la raclette aspirante	**mm**	280
Contenu du réservoir d'eau sale	**ml**	200
Durée de charge de la batterie	**min**	180
Autonomie de la batterie	**min**	35
Type de batterie		Batterie lithium-ion amovible
Tension de la batterie	**V**	3,7
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	1
Poids emballage inclus	**kg**	2
Poids avec batterie	**kg**	1
Dimensions (L × l × h)	**mm**	280 × 130 × 335

Fourniture

- **Détergent concentré pour surfaces CA 30 R (1 × 500 ml)**
- **Pulvérisateur (500 ml)**
- **Lingette en microfibres Indoor:** 1 x
- **Batterie**
- **Chargeur**
- **Grattoir de saleté**

Équipement

- **Largeur suceur:** 280 mm

WVP 10, 1.633-550.0, 2026-11-06









Léger, ergonomique et universel

- Pour tout type de surface lisse, en position horizontale, verticale ou même au-dessus de la tête.
- Prise en main confortable et grande facilité d'utilisation.
- Tenue en main sûre et agréable grâce au manche gainé de caoutchouc.

Batterie amovible et remplaçable

- Niveau de charge de la batterie indiqué par 3 diodes lumineuses au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt.


Nettoyage facile des bords

- Nettoyage sans traces jusque sur les bords grâce à l'écarteur réglable manuellement.

WVP 10, 1.633-550.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR WVP 10
1.633-550.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9

		Référence	Descriptif	
NETTOYEUR DE VITRES				
Blocs d'alimentations				
Chargeur WV & KV	1	2.633-107.0	Chargeur pour les nettoyeurs de vitres sans fil de Kärcher et le nettoyeur vibrant sans fil.	■
Raclettes				
Raclettes WV noires (280 mm)	2	2.633-005.0	Raclettes de rechange pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans gouttes d'eau sale. Compatibles avec les nettoyeurs de vitres à batterie WV 2, WV 3 et WV 5.	☐
Bonnettes microfibre				
Bonnette en microfibres WV Intérieur	3	2.633-130.0	La bonnette en microfibres avec fixation à système de bandes autoagrippantes pour un enlèvement optimal des saletés avec le flacon pulvérisateur sur le WV pour toutes les surfaces lisses.	☐
Bonnette en microfibres WV Extérieur	4	2.633-131.0	Idéale pour les vitres extérieures : la bonnette en microfibres pour l'extérieur avec fixation autoagrippante, dotée d'un nombre particulièrement élevé de fibres abrasives. Racleur inclus pour les saletés les plus tenaces.	☐
Rallonge				
Extension pour WV	5	2.633-144.0	Pour atteindre sans effort les fenêtres en hauteur : le jeu de prolongateurs pour nettoyeur de vitres sans fil et raclette vibrante sans fil. Extensible de 0,6 à 1,5 mètre.	☐
Batterie interchangeable				
Batterie interchangeable pour WV 5 et WVP 10	6	2.633-123.0	Nettoyage à l'infini : la batterie interchangeable des nettoyeurs de vitres sans fil WV 5 et WVP le rend possible.	☐
SUCEURS				
Buse 280 mm	7	9.013-530.3	Buse de rechange, couleur anthracite, d'une largeur de 280 mm pour nettoyeurs de vitres et de surfaces WVP.	■
Buse 170 mm	8	9.013-535.3	Buse de rechange couleur anthracite, d'une largeur de 170 mm pour nettoyeurs de vitres et de surfaces WVP.	☐
BATTERIE ET CHARGEUR				
Station de recharge de rechange WVP 10 Adv	9	2.633-041.0	Station de recharge rapide de rechange permettant de recharger la batterie WVP 2.633-123.0. Durée de charge 50 minutes.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.