BOX AVENTURE

Le Adventure Box (la boîte avec accessoires pour les avonturiers) vous permet de nettoyer facilement votre équipement pour l'extérieur n'importe où, grâce aux accessoires parfaitement ajustés. Parfait pour tous ceux qui sont en route régulièrement.



Référence	2.643-857.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278242200
Couleur		Noir
Poids	kg	0,6
Poids emballage inclus	kg	0,8
Dimensions (L × l × h)	mm	229 × 221 × 108

Boîte de rangement
Brosse universelle
Tuyau d'aspiration d'eau



Boîte d'accessoires

- Peut être fixé au bas de l'appareil pour un rangement en toute sécurité

Brosse universelle

- Enlève les salissures tenaces.

Flexible d'aspiration

- Pour une utilisation des sources d'eau alternatives, comme les puits ou les citernes.