

BROSSE ROTATIVE WB 120

Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.



Référence	2.644-060.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278476445
Couleur		noir
Poids	kg	0,4
Poids emballage inclus	kg	0,5
Dimensions (L × l × h)	mm	309 × 153 × 135

**Tête de brossage rotative**

- Action de nettoyage douce et efficace

Changement d'embout par levier de déverrouillage

- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.


Application de détergent via le nettoyeur haute pression

- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.

APPAREILS COMPATIBLES

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini

ACCESSOIRES POUR BROSSE ROTATIVE WB 120 2.644-060.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Accessoire interchangeable Universal pour WB 120 et WB 100	1	2.644-062.0	L'embout amovible universel pour la brosse de lavage rotative convient parfaitement au nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.	☐
Accessoire interchangeable Car&Bike pour WB 120 et WB 100	2	2.644-063.0	Idéal pour le nettoyage des véhicules et des motos : l'embout amovible pour brosse de lavage rotative Car & Bike, en microfibres.	☐
Accessoire interchangeable Home&Garden pour WB 120 et WB 100	3	2.644-064.0	Pour un nettoyage en profondeur des surfaces résistantes dans toute la maison : l'embout amovible pour brosse de lavage rotative Home & Garden.	☐
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	4	2.640-732.0	Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de raccorder directement toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide.	☐

☐ Accessoires optionnels.