SAC À ACCESSOIRES BIKE

Le complément idéal pour les nettoyeurs basse pression Kärcher : le sac à accessoires Bike inclut des accessoires pratiques, développés spécialement pour le nettoyage des vélos.



Référence	2.644-511.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529152428
Composition des fibres textiles		80 % polyester, 20 % polyamide
Couleur		Noir
Poids	kg	1,3
Poids emballage inclus	kg	1,6
Dimensions (L × l × h)	mm	220 × 220 × 100





Multi Jet 4 en 1

- Réunit 4 types de jet (jet crayon, jet plat, jet nuage et jet d'arrosage) en une seule buse, avec réglage pratique par rotation de la tête de buse.



Canon à mousse et détergent Bike Cleaner

- Détergent, décolle efficacement les salissures typiques des vélos tout en protégeant tous les composants.
- Utilisable avec le canon à mousse ou le pulvérisateur.



Brosse pour vélos

- La brosse de forme spéciale à poils souples élimine même les saletés tenaces des endroits difficiles d'accès sans rayer la peinture.

Sac à accessoires Bike, 2.644-511.0, 2026-10-30

APPAREILS COMPATIBLES

- OC 3 Foldable Black
- OC 4
- OC 4 + Adventure Kit
- OC 4 + Pet Kit
- OC 3 Foldable
- OC 4 + Bike Kit