PREMIUM FRANGE MF À BOUCLES ET POCHES 40 CM

Serpillère microfibre universelle avec boucles et fixation à languettes. Pour une utilisation avec le balai à plat avec seau et presse d'essorage de Kärcher.

Made in Europe



Référence	6.999-097.0

Caractéristiques techniques

Programme		CLASSIC
Type de sol		Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol		Sols lisses et texturés
Degré d'encrassement		Faible à moyen
Type de textile		Textiles réutilisables
Largeur de travail	**cm**	40
Fixation des textiles		Languettes
Matériau		80% PET / 20% PA
Matière textile		microfibre
Type de fabrication		Tissu support PET avec boucles cousues
Structure du textile		Velours bouclé
Température de lavage	**°C**	max. 90
Recommandation de lavage	**°C**	60
Température du sèche-linge	**°C**	60
Cycles de lavage[1)]		env. 300
Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids par produit / Poids par m²	**kg**	0,2
Dimensions (L × l)	**mm**	400 / 140

Utilisation

Seaux
Pour une humidité optimale et un serpillage en une seule étape, immergez complètement la serpillière dans la flotte de nettoyage, laissez-la tremper puis essorez-la bien dans la presse.

Propriétés

- Les franges sont entièrement fabriquées en microfibre de haute qualité
- Répartition uniforme des franges sur toute la surface de la serpillière
- Idéale pour le nettoyage des revêtements de sol imperméables très sales
- Pas de contact direct de la peau avec la housse utilisée

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver

[1)] En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

■ Ne pas sécher au sèche-linge