PREMIUM MF FRANGE SHINE À LANIÈRES 30 CM 5 X

Nettoyage sans peluches ni traces : grâce à la serpillière microfibres autoagrippante haut de gamme, assortie au support autoagrippant de 30 cm, vous pouvez nettoyer toutes les surfaces brillantes en un tour de main.



Référence	6.999-378.0

Caractéristiques techniques

Programme		ADVANCED
Type de textile		Textiles réutilisables
Matière textile		80% PET / 20% PA
Type de fabrication		Tricot tubulaire
Température de lavage	**°C**	max. 95
Recommandation de lavage	**°C**	60
Température du sèche-linge	**°C**	60
Cycles de lavage[1)]		env. 250
Quantité	**Pièce(s)**	5
Poids par produit / Poids par m²	**kg / g/m²**	0,2 / 215
Poids d'emballage	**kg**	0,2
Dimensions (L × l)	**mm**	300 × 105
Dimensions, emballé	**mm**	300 × 105 × 10

Utilisation

Méthode de pulvérisation
Appliquer quelques pulvérisations du détergent sur la bonnette sèche ou humide puis essuyer les surfaces. Dans la plupart des cas, une deuxième étape de travail pour le séchage de la surface n'est pas nécessaire.

Méthode de préconditionnement
Utiliser une méthode de préconditionnement avec une teneur en flotte de nettoyage d'environ 100 % du poids net. Dans la plupart des cas, une deuxième étape de travail pour le séchage de la surface n'est pas nécessaire.

Gants
Lors de l'utilisation de bonnettes microfibres, toujours protéger les mains en portant des gants.

Propriétés

- Nettoyage sans traces ni rayures
- Surfaces sans peluches
- Résultats exceptionnels sur le verre, les miroirs ou l'acier chromé
- Qualité haute de gamme et durable
- Utiliser avec un support pour balai à plat pour des rendements surfaciques élevés
- Utilisable avec le support pour pad manuel de 30 cm à fermeture velcro de Kärcher

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge

[1)] En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.