

KLEDINGSTOMER

De kledingstomer is een stoomopzetstuk geschikt voor alle Kärcher (slede)stoomreiniger. Strijkt plooien in kledingstukken glad met stoom. Ook ideaal voor het opfrissen van ander textiel.



Bestelnr. 2.863-332.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529041449
Kleur		zwart
Gewicht	kg	0,2
Gewicht (incl. doos)	kg	0,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	136 x 103 x 92



Verwijdert plooiën snel en gemakkelijk

- Ultradroge, hete stoom zorgt eenvoudig, betrouwbaar en snel voor kreukvrije resultaten.
- Bij het werken met dikkere stoffen of hardnekkige plooiën kan met de metalen plaat nog meer warmte en extra druk worden uitgeoefend voor effectieve resultaten.



Verfrist tussen wasbeurten door

- Stoom heeft een geurneutraliserende werking, waardoor de kledingstomer perfect is voor het oprispen van stoffen tussen de wasbeurten door.
- Ideaal voor het oprispen van een kledingstuk of huishoudtextiel nadat het lange tijd in de kledingkast of kast heeft gelegen.



Geen strijkplank nodig

- Kledingstukken kunnen eenvoudig aan een hanger worden gehangen en worden gestoomd.

COMPATIBELE APPARATEN

- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 Multi
- SC 1 Multi & Mop
- SC 1 Multi & Up Textile Edition
- SC 1 Multi Plus
- SC 2 Deluxe
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Plus
- SC 3 Deluxe
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Essential
- SC 3 EasyFix Go!Further
- SC 3 EasyFix Plus
- SC 4 Deluxe
- SC 4 Deluxe Iron
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Plus
- SC 5 Deluxe Signature Line
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition
- SG 4/2 Classic
- SG 4/4
- SC 3 Deluxe Textile Edition
- SC 1 Multi & Up Textile Edition