

# KÄRCHER

## Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618

Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.



### Caracteristici

- Formulă activă cu efect imediat pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a insectelor
- extrem de delicat cu vopseaua, ornamentele și jantele din aluminiu
- Deosebit de eficient
- Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
- Fabricat în Germania

### Opțiuni de utilizare

- manual

### Domenii de aplicare

Suprafețe vopsite

Metal

Cromat

Plastic

### Date tehnice

Marime recipient

500 ml

Unitate ambalare

8 Bucată

Cod de comandă

6.295-761.0

Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 0.011-381.0, 2026-07-10

## Utilizare

### manual

- Pulverizarea nediluată
- Lasati sa actioneze.
- Suprafata trebuie clatita cu apa curata

## Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.