



1.628-374.0

Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului

Compartiment de depozitare a pieselor mici

Mâner confortabil de transport 3 în 1


Cârlig pentru cablu

Poziție de parcare

Păstrare accesoriilor pe aparat

Bară de protecție

Roți fără frână: 5 Bucată



Accesorii speciale pentru curățarea bancului/ mesei de lucru

- Aspirarea în profunzime a bancului de lucru folosind o perie de aspirare cu peri moi
- Potrivit pentru zonele ce necesită îngrijire delicată



Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electrice

- Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct.
- Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.



Curățarea eficientă a filtrelor

- Jeturi puternice de aer, în impulsuri, deplasează mizeria de pe filtru în container, la apăsarea unui buton.
- Randamentul de aspirare este refăcut rapid

ACCESORII PENTRU WD 5 P S V-25/5/22 WORKSHOP

1.628-374.0




		Cod de comandă.		
ASPIRATOARE				
Filtre				
Filtru plat plisat KFI 4410	1	2.863-005.0	Filtru plat plisat pentru aspiratoarele umed-uscate Kärcher din categoriile WD 4 până la WD 6. Integrarea în cutia de filtrare de pe aparat permite schimbarea filtrului fără a intra în contact cu murdăria.	■
Sac pentru filtrare din fleece pentru WD 4/5/6	2	2.863-006.0	Saci de filtrare din fleece extrem de rezistenți la rupere, cu o rată ridicată de retenție a prafului. Intervale de aspirare semnificativ mai lungi în comparație cu sacii de filtrare din hârtie. Pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden din gamele WD 4 până la WD 6.	□
Filtru cu pliuri pentru Renovare WD 4-6	3	2.863-354.0	Filtru special pentru o putere de aspirație de durată în timpul aspirării prafului fin, renovărilor și când lucrați cu unelte electrice. Potrivit pentru aspiratoarele WD de la Kärcher.	□
Saci de filtrare pentru Renovare WD 4-6	4	2.863-355.0	Saci speciali de filtrare din fleece pentru o putere de aspirare de durată în timpul aspirării prafului fin, renovărilor și când lucrați cu unelte electrice. Potrivit pentru aspiratoarele WD.	□
Duze				
Duza de aspirare umeda și uscata comutabilă cu varf de staționare integrat	5	2.863-000.0	Duza de aspirare umeda și uscata care poate fi înlocuită pentru aspirarea perfectă a murdăriei. Adaptare ușoară la murdăria umeda sau uscata folosind comutatorul de picior. Pentru toate aspiratoarele universale Casa și Grădina.	■
Duza auto pentru aspiratoarele WD	6	2.863-316.0	Aspirare rapidă, fără efort: Cu ajutorul duzei pentru autoturisme, puteți curăța suprafețele textile din mașină și din casa în mod convenabil și temeinic.	□
Duză lungă de aspirare a spațiilor înguste. Pentru aspiratoare din gama WD	7	2.863-306.0	Duză extra-lungă complet revizuită pentru spații înguste. Ideală pentru locuri greu accesibile din mașină (de exemplu, zone de îmbinare). Potrivită pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden.	□
Duză pentru spații înguste, extra lungă și flexibilă	8	2.863-374.0	Duză flexibilă pentru spații înguste, ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile din locuință, subsol, atelier, mașină etc., compatibilă cu aspiratoarele umed-uscate și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.	□
Duza aspirare pentru tapițerie WD/SE	9	2.863-398.0	Ideale pentru curățarea delicată a suprafețelor textile din autoturism și locuință. Compatibile cu aspiratoare umed-uscate și aspiratoare de extracție prin pulverizare.	□
Duză pentru tapițerie, pentru parul animalelor de companie	10	2.863-375.0	Duză extra lată pentru tapițerie, ideală pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei, în special a părului de animale, de pe textilele din mașină și casă, compatibilă cu aspiratoarele umed-uscate și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.	□
Seturi accesorii				
Set de aspirare pentru unelte electrice	11	2.863-112.0	Furtun de aspirare flexibil (1m) inclusiv adaptor pentru conexiunea de clipurile uletelor electrice de evacuare a aerului (de exemplu ferrastrău mecanic, rectificator, mașina de gaurit, rindea, etc.). Pentru curățenie.	■
Set accesorii pentru curățarea interiorului autoturismului	12	2.863-304.0	De la spațiul pentru picioare și scaune până la portbagajul mașinii: setul special de accesorii pentru aspiratoarele umede și uscate Kärcher Home & Garden asigură o curățare continuă a interiorului autoturismului.	□
Set perii auto	13	2.863-221.0	Kitul de perii pentru aspirare curată excelent interiorul mașinii, de la bord la presurile pentru picioare și suprafețele tapitate. Pentru toate aspiratoarele multifuncționale pentru uz casnic.	□
Set duze pentru uz casnic	14	2.863-356.0	Set de accesorii versatil pentru comutarea între duza pentru podea uscată și cea pentru tapițerie. Potrivit pentru toate aspiratoarele Kärcher cu funcții de aspirare umed-uscate și pentru aparatele de curățare cu spray-extracție destinate utilizării în casă.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU WD 5 P S V-25/5/22 WORKSHOP

1.628-374.0



		Cod de comandă.		
ASPIRATOARE				
Seturi accesorii				
Set adaptor pentru umflat obiecte gonflabile	15	2.863-373.0	Asigură umflarea și dezumflarea fără efort a saltelelor pneumatice, piscinelor, bărcilor gonflabile etc., folosind un aspirator umed-uscăt Kärcher Home & Garden.	☐
Aplicații speciale				
Adaptor aspirare praf la găurire	16	2.863-234.0	Noul accesoriu pentru aspiratoarele noastre multifuncționale WD 2-6 permite realizarea de găuri în siguranță și fără praf în suprafețele convenționale de perete și tavan. Praful de găurire este aspirat direct din gaura realizată.	☐
Furtun prelungitor de 3,5 m, pentru aspiratoare WD	17	2.863-305.0	Furtunul prelungitor cu lungimea de 3,5 m este potrivit pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher din gama Home & Garden și asigură o rază de mișcare mai mare.	☐
Tub aspirator de prelungie pentru aspiratoare WD	18	2.863-308.0	Tubul prelungitor de aspirare, pentru o rază mai mare de operare. Extinderea tubului de aspirare este recomandată în special pentru aplicații în zone greu accesibile, cum ar fi tavanele înalte.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.