

BÀN CHẢI TỰ ĐỘNG WB 150

Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.



Mã đặt hàng

2.643-237.0

Thông số kỹ thuật

4039784920941

Màu sắc

Đen

Trọng lượng

Kg

0,701

Trọng lượng bao gồm bao bì

Kg

0,966

Kích thước (D x R x C)

mm

392 x 222 x 211



Kết hợp sức mạnh phun rửa mạnh mẽ với lực chà xát thủ công nhẹ nhàng

- Tiết kiệm 30% thời gian, năng lượng và nước.

Thiết kế nhỏ gọn

- Lý tưởng để làm sạch các khu vực khó với tới.

Đầu phun tia thẳng có chức năng xoay

- Cải thiện hiệu suất làm sạch.

CÁC MÁY TƯƠNG THÍCH

- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control BT
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 Winner
- K 2.360
- K 3
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home *EU
- K 4 Comfort Premium Car & Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Comfort Premium *EU
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Compact
- K 5 Power Control Flex
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- Kärcher, K 2 HR *KAP

**PHỤ KIỆN CHO BÀN CHẢI TỰ ĐỘNG WB 150
2.643-237.0**

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn	1	2.640-732.0	Bộ chuyển đổi để kết nối vòi nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng