




# BÀN CHẢI XOAY WB 130 CAR & BIKE

Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C..



Mã đặt hàng

2.644-287.0

## Thông số kỹ thuật

4054278862699

|                            |    |                              |
|----------------------------|----|------------------------------|
| Thành phần sợi dệt         |    | 75% polyester, 25% polyamide |
| Màu sắc                    |    | Đen                          |
| Trọng lượng                | Kg | 0,381                        |
| Trọng lượng bao gồm bao bì | Kg | 0,485                        |
| Kích thước (D × R × C)     | mm | 305 × 156 × 137              |



## Đầu bàn chải xoay

- Làm sạch nhẹ nhàng

## Thay đổi phần đính kèm thông qua cần nhà

- Thay đổi phần đính kèm nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.
- Giữ cho tay bạn luôn sạch sẽ
- Chọn phụ kiện đính kèm phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.

## Microfibre đi kèm với dây buộc móc và vòng, có thể tháo rời và giặt được

- Có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.
- Phụ kiện đi kèm sẵn sàng để sử dụng lại một cách nhanh chóng và không tốn nhiều công sức.


## CÁC MÁY TƯƠNG THÍCH

- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control BT
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal

- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 Winner
- K 2.360
- K 3
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home \*EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home \*EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex eco!Booster

- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Comfort Premium \*EU
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Compact
- K 5 Power Control Flex
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- Kärcher, K 2 HR \*KAP

## PHỤ KIỆN CHO BÀN CHẢI XOAY WB 130 CAR & BIKE 2.644-287.0



|                                 |   | Mã đặt hàng |                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÀN CHẢI</b>                 |   |             |                                                                                                                                                            |                          |
| Đầu chải Universal cho WB 130   | 1 | 2.644-289.0 | Đầu chải Universal cho bàn chải xoay WB 130, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Đầu chải Car&Bike cho WB 130    | 2 | 2.644-290.0 | Đầu chải microfibre Car&Bike dành cho bàn chải xoay là phụ kiện hoàn hảo để làm sạch ô tô và xe máy.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Đầu chải Home&Garden cho WB 130 | 3 | 2.644-291.0 | Đầu chải Home&Garden dành cho bàn chải xoay, giúp làm sạch triệt để các bề mặt chống thấm xung quanh nhà                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn | 4 | 2.640-732.0 | Bộ chuyển đổi để kết nối vòi nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh. | <input type="checkbox"/> |

☐ Phụ kiện đang có hàng