

Neutraalne vahtpuhastusvahend RM 57

Õrnatoimeline vahtpuhastusvahend kergete õli-, rasva- ja valguplekkide eemaldamiseks. Püsiv vahukiht suurendab puhastusvahendi toimet ning seda saab kerge vaevaga maha loputada.

pH 7
kontsentreeritud



Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav vahutav puhastusaine
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Tanu neutraalsele koostisele on puhastusvahend eriti õrnatoimeline.
- Tekitab kauakestva vahukihi
- Väga head loputusomadused
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Vahuotsikuga kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed
- Manuaalne

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Meiereid, Tallide puhastamine
Toiduaine- ja joogitööstus	Pindade puhastamine
Hotellid, gastronoomia, toitlustus	Suured köögid
Jaemüük	Pindade puhastamine

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
20 l	1 tk.	6.295-178.0

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-40 °C
- Puhastage objekt.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Vahuotsikuga kõrgsurvepesur

- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-40 °C
- Puhastage objekt.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Manuaalne

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Kasutusjuhised

- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Töötage ainult hästi ventileeritud ruumides ja madala survega.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitsitud kohas.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusused vastavad EL-i direktiividele

- Hoiatus
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P264 Pärast käitlemist pesta hooliga
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
- P302 + P352b NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke rohke vee ja seebiga.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1 - 2 %	keskmine	67 m ²
1000 ml	Vahuotsikuga kõrgsurvepesur	3 - 10 %	medium-strong	22 m ²
1000 ml	Pihustusseadmed	10 %	kerge	110 m ²
1000 ml	Manuaalne	10 %	kerge-keskmine	25 m ²