

Kõrgläikega kristalliseerimispulber RM 775

Kristalliseerimispulber marmor- ja terratsopõrandate puhastamiseks ning kõvendamiseks. Pärast kristalliseerimist on põrand läikiv, tugevam ja kulumiskindlam.

pH 1
kontsentreeritud



Omadused

- Tõhus ja kõrgläikega kristalliseeriv aine kõigile lubjakiviplaatidest (marmor, terratso, valatud kivi) põrandatele.
- Pulber
- Tekitab vastupidava pinna, kuna surub kivi kokku
- Jätab kõrgläikega viimistluse
- Kivi omadused säilivad
- Muudab pindade edaspidise hoolduse lihtsamaks (ei määru nii kiiresti)
- Eriti tõhus
- Kasutatav kohe pärast pealekandmist
- NTA-vaba

Kasutusala

- Üheketallised masinad

Kasutusvaldkond

Autode müük ja garaažid	Lubjakivipõrandad
Puhastusettevõtted	Lubjakivipõrandad
Hotellid, gastronoomia, toidlustus	Lubjakivipõrandad
Munitsipaalsektor	Lubjakivipõrandad
Jaemüük	Lubjakivipõrandad

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
5 kg	1 tk.	6.295-117.0

Rakendus

Ühekettalised masinad - kristalliseerimine

- Puhastab pinna põhjalikult.
- Loputage pind rohke puhta veega ja leotage vees kuni kogu mustus ja puhastusaine jäägid on eemaldatud.
- Laske kuivada.
- Seadke masin töökorda ja kinnitage sobiv puhastuspad.
- Segage valmis pasta: umbes 30 gr pulbrit ühe ruutmeetri kohta 90 ml veega.
- Jaotage saadud pasta puhastuspadjaga ühtlaselt pinnale.
- Poleerige pind kohe seadmega, kuni pörandale tekib kõrgläige.
- Pühkige kristalliseeriv aine pinnalt rohke vee ja standardharjadega.
- Imege pind vee- ja tolmuimejaga puhtaks.

Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Enne hooldust lihvide peene lihvpaperiga üle kõik tugevamad kulumisjäljed ja kriipsud.
- Hoiustada kuivas kohas.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusd vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H302 + H312 Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- P280a Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.
- P301+P312a ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.
- P330 Loputada suud.
- P302 + P352a NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGIUSTEABEKESKUSE/ arstiga.

Täiendav teave

- Ohutuskkaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Puhastatava pinna suurus
1 kg	Kristalliseerimine	30 g/m ² lahjendamata	30 m ²