

Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 84

Happeline pesualade ja plaatide puhastuskonsentraat eemaldab kiiresti ja efektiivselt katlakivi, rasva, vaha, puhastusvahendite jäägid ja roosteplekid.

pH 0
kontsentreeritud



Omadused

- Tõhus happeline puhastusvahend pesualade ja pesusüsteemide portaalide pesuks
- Eemaldab kiiresti ja tõhusalt katlakivi, õli, rasva ja roostejäägid ning ka puhastusvahendi jäägid.
- Eemaldab efektiivselt tõrksa katlakivi
- Sobib igapäevaseks põhipuhastuseks
- Toimib kiirelt
- Meeldiva värske lõhnaga
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- NTA-vaba
- Ei sisalda mineraalõlisisid ega mineraalseid süsivesinikke

Kasutusala

- Pihustusseadmed
- Kõrgsurvepesur

Kasutusvaldkond

Autode müük ja garaažid	Pesusüsteemid ja pesualad
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Pesusüsteemid ja pesualad
Autopesula	Pesusüsteemid ja pesualad

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
20 l	1 tk.	6.295-419.0

Rakendus

Pihustusseade

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Töötlustemperatuur 1-40 °C
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg maksimaalselt 2 minutit
- Puhastage objekt.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.

Kõrgsurvepesur

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.

Kasutusjuhised

- Vältige üledoseerimist.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Kasutage pealekandmiseks ainult happekindlaid pihustusüksuseid
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- H290 Võib söövitada metalle.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Sügavpuhastus	20 – 50 %	suur	56 m ²
1000 ml	Hoolduspuhastus	5 – 10 %	kerge-keskmise	220 m ²