

Desinfektant, vedel RM 735

Tõhus neutraalne desinfitseerimisvahend, mis on õrn pindadele. Kärcheri desinfitseerimisvahend RM 735. Baktoreid (nt E. coli), pärmseeni (nt C. albicans) ja mõningaid viiruseid (nt koroonaviirust) hävitav toime.

pH 8
kontsentreeritud



Omadused

- Mitmekülgne pindade desinfitseerimisvahend
- Tõhus bakterite (nt E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa) vastu
- Tõhus bakterite vastu (nt salmonella, listeria)
- Tõhus pärmseente (nt Candida albicans) vastu
- Tõhus ümbrisega viiruste vastu (nt koronaviirused, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
- Eriti õrnatoimeline
- Neutraalne ja diskreetne lõhn
- Ei sisalda lõhna- ega värvaineid

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Põrandapesumasina
- Pihustusseadmed
- Manuaalne

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Meiereid
Puhastusettevõtted	Pindade desinfitseerimine
Toiduaine- ja joogitööstus	Pindade desinfitseerimine
Vanadekodud, arstikabinetid	Oote- ja protseduuriruumid
Hotellid, gastronoomia, toitlustus	Fitness- ja heaoluruumid
Munitsipaalsektor	Sanitaarseadmed
Jaemüük	Pindade desinfitseerimine
Veejaotur	

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
20 ml	20 tk.	6.296-143.0
5 l	1 tk.	6.295-597.0

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Määrake aine kogus seadmelt, kasutage toodet ainult külmalt.
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg vastavalt nimekirjale.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Põrandapesumasina

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Lisage vahutamistavastast ainet Foam Blocker RM 761 musta vee paaki.
- Kohandage doosi vastavalt musta vee paagi mahutavusele.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg vastavalt nimekirjale.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade

- Eelnevalt puhastage objekt ja loputage hoolikalt puhta veega.
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg vastavalt nimekirjale.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Manuaalne

- Eelnevalt puhastage objekt ja loputage hoolikalt puhta veega.
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg vastavalt nimekirjale.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Kasutusjuhised

- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Kontsentratsioon ja toimimisaeg sõltuvad objekti määrdumise astmest. Vt erinevaid kontsentratsioone tabelist.
- Käsipesul kandke kaitsekindaid.
- Soovituslik on kasutada puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid vaheldumisi, kuna see ennetab bakterite teket.
- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge segage teiste puhastusvahendite/kemikaalidega.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.
- WoolSafe'i sertifikaat on kasutuskontsentratsiooni jaoks

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusd vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P273 Vältida sattumist keskkonda.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P332 + P313 Nahaärrituse korral: pööruda arsti poole.
- P501a Sisu/konteineri käitletust vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
- Kasutage biotsiidi ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja teave toote kohta.

Täiendav teave

- IHO ekspordiraport
- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1.5 - 2 %	34 m²
1000 ml	Pihustusseadmed	1.5 - 2 %	124 m²
1000 ml	Manuaalne	1.5 - 7.5 %	124 m²

Tööstuslik + ametiasutused (PT2) / toiduaine- ja joogivaldkond (PT4)

Baktereid hävitav (mittemehaaniline)	EN 13697 / EN 1276	5 min	2 %
Pärmseeni hävitav (mittemehaaniline)	EN 13697 / EN 1650	15 min	1.5 %

Toimib mõlema vastu (bakterid/pärmseened), kui kasutada 2,0% lahust kontaktajaga 15 minutit.

Meditsiinivaldkond (PT2)

Baktereid hävitav (mittemehaaniline)	EN 13697 / EN 13727	5 min	2 %
Hävitab ümbrisega viirused	EN 14476	1 min	7.5 %
Pärmseeni hävitav (mittemehaaniline)	EN 13697 / EN 13624	15 min	1.5 %

Toimib kõigi kolme vastu (bakterid/pärmseened/viirused), kui kasutada 2,0% lahust kontaktajaga 15 minutit.

Noroviirus

Noroviirus	EN 14476	30 min	6 %
Noroviirus	EN 14476	60 min	4 %

VAH-nimekiri (bakteritsiidne, pärmiseente vastane)

Pindade desinfitseerimine profülaktikaks haiglates ja praksistes vastavalt VAH 2015-le, mehhaanilise toimega, puhtad tingimused	5 min	1 %
Pindade desinfitseerimine profülaktikaks haiglates ja praksistes vastavalt VAH 2015-le, mehhaanilise toimega, puhtad tingimused	30 min	0.75 %
Pindade desinfitseerimine profülaktikaks haiglates ja praksistes vastavalt VAH 2015-le, mehhaanilise toimega, puhtad tingimused	60 min	0.5 %