

Kristalliseerimisvahend RM 749

Kristalliseerimisvedelik lubjakivipõrandate (näiteks marmor-, terratso- ja valatud kivipõrandad) puhastamiseks ning kõvendamiseks. Kristalliseeritud põrand on tugevam ja kulumiskindlam.

pH 1
kontsentreeritud



Omadused

- Tõhus kristalliseerimisvedelik kõikidele lubjakivipõrandatele (nt marmor, terratso ja valatud kivi).
- Tekitab vastupidava pinna, kuna surub kivi kokku
- Annab pinnale läike
- Kivi omadused säilivad
- Muudab pindade edaspidise hoolduse lihtsamaks (ei määrdi nii kiiresti)
- Eriti tõhus
- Kasutatav kohe pärast pealekandmist
- NTA-vaba

Kasutusala

- Põrandapesumasinad
- Üheketallised masinad

Kasutusvaldkond

Autode müük ja garaažid	Lubjakivipõrandad
Puhastusettevõtted	Lubjakivipõrandad
Hotellid, gastronoomia, toidlustus	Lubjakivipõrandad
Munitsipaalsektor	Lubjakivipõrandad
Jaemüük	Lubjakivipõrandad

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
10 l	1 tk.	6.295-284.0

Rakendus

Kristalliseerimine

- Puhastab pinna põhjalikult.
- Loputage pind rohke puhta veega ja leotage vees kuni kogu mustus ja puhastusaine jäägid on eemaldatud.
- Laske kuivada.
- Seadke masin töökorda ja valige sobiv hari/ketashari.
- Pihustage toode pinnale. Pinna töötlemine toimub osade (m²) kaupa.
- Jaotage toode mopi abil ühtlaselt laiali.
- x
- Vajadusel korrake protsessi kuni soovitud läikeaste on saavutatud.
- Pühkige kristalliseeriv aine pinnalt rohke vee ja standardharjadega.
- Imege pind vee- ja tolmuimejaga puhtaks.

Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Enne hooldust lihvige peene lihvpaperiga üle kõik tugevamad kulumisjäljed ja kriipsud.
- Kasutage pealekandmiseks ainult happekindlaid pihustusüksuseid
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H302 Allaneelamisel kahjulik.
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivast/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlemisel vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskkaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kristalliseerimine	10 ml/m ² lahjendamata	100 m ²