

Ultra Foam Cleaner RM 615

Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux.



Propriétés

- Extra Foam Booster pour une mousse puissante, adhérente et extrêmement efficace
- Élimine les salissures typiques se trouvant sur des véhicules comme les salissures de la rue, les poussières, les restes de feuilles ou les dépôts organiques etc.
- Idéal pour le nettoyage de véhicules, de motos, de caravans et de bateaux
- Pour une utilisation avec des canons à mousse Kärcher
- Sans NTA
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Nettoyage rapide et efficace en combinaison avec des nettoyeurs haute pression et des canons à mousse Kärcher
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany

Application

- Canon à mousse

Usage et secteur d'application

Voitures
Motos et scooters
Mobilehomes

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
1 l	6 Pièce(s)	6.295-743.0

Utilisation

Avec canon à mousse

- Remplissez le canon à mousse avec le nettoyant Ultra Foam Cleaner ou connectez au Connect 'n' Clean, ajustez le dosage au min. ou max. en fonction du degré de contamination et distribuez. Laissez agir un bref instant, nettoyez à l'aide d'une brosse de lavage, rincez ensuite à la haute pression. Ne laissez pas sécher.
- Ne laissez pas sécher



Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.