

KÄRCHER

Soluții de curățare pentru dezinfecție, lichid RM 732

Detergent dezinfectant. Eficient împotriva bacteriilor, anti fungicidal și anti virusi și dispune de eficiența foarte bună de curățare. DVG listat 1).

Valoare pH 10
în concentrație



Caracteristici

- Dizolva petele de ulei, de grasime și depunerile de minerale
- Fără arome și coloranți

Domenii de aplicare

Agricultura	Lăptărie
Industria alimentară	Curățarea și dezinfectarea suprafețelor
Hoteluri, Gastronomie, Catering	Spații pentru fitness și wellness
Retail	Curățarea suprafețelor
Policlinici, aziluri de bătrani, cabinete medicale	Săli de așteptare și săli de tratament
Servicii de curățenie	Curățarea suprafețelor
Servicii publice	Zone sanitare

Opțiuni de utilizare

- Aparat de curățat cu presiune
- Mașini de frecat-aspirat
- Pulverizatoare
- manual

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
5 l	1 Bucată	6.295-596.0
200 l	1 Bucată	6.295-417.0

Utilizare

Aparat de curatat cu presiune

- Dozarea se efectueaza la aparat, produsul se prelucreaza doar la rece.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare conform listei.
- Curatati obiectul.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentatar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Masini de frecat-aspirat

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare conform listei.
- Curatati obiectul.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentatar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare conform listei.
- Curatati obiectul.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentatar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

manual

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare conform listei.
- Curatati obiectul.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentatar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Instructiuni de utilizare

- In domeniul alimentatar, clatiti foarte bine cu apa potabila.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Concentratia si timpul de reactie sunt dependente de gradul de murdarire si contaminare prezent. Tabelul cu concentratiile de utilizare sunt in lista atasata.
- Este recomandat sa se lucreze alternativ cu un alt detergent sau o alta solutie dezinfectanta pentru a preveni formarea de bacterii rezistente.
- La utilizare manuala trebuie purtate manusi de protectie.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P362+P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naționale/internaționale.
- Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Alte informatii

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Dozare	Murdarie	Randament
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune	1 - 5 %	Moderat	34 m ²
1000 ml	Curatare de intretinere	1 - 5 %	Usoara	125 m ²
1000 ml	Pulverizatoare	1 - 5 %	Moderat	125 m ²
1000 ml	manual	1 - 5 %	Moderat	125 m ²

Zone: Industriale + Institutionale (PT2) / Industria alimentara si a bauturilor (PT4)

Bactericid (fara actiune mecanica)	EN 13697 / EN 1276	5 min	1.5 %
Levuricid (fara actiune mecanica)	EN 13697 / EN 1650	15 min	1 %
Virucid impotriva virusurilor anvelopati	EN 14476	5 min	3 %
Toate cele trei tipuri de microorganisme (Bacterii / Larve / Virusuri) sunt acceptate la o concentratie de 3,0% a utilizării timp de 5 minute pe zona de contact.			

Zone medicale (PT2)

Bactericid (actiune mecanica)	EN 16615 / EN 13727	5 min	5 %
Bactericid (fara actiune mecanica)	EN 13697 / EN 13727	5 min	5 %
Levuricid (actiune mecanica)	EN 16615 / EN 13624	5 min	5 %
Levuricid (fara actiune mecanica)	EN 13697 / EN 13624	5 min	4 %
Virucid impotriva virusurilor anvelopati	EN 14476	5 min	3 %
Toate cele trei tipuri de microorganisme (Bacterii / Larve / Virusuri) sunt acceptate la o concentratie de 5,0% a utilizării timp de 5 minute pe zona de contact.			

Lista VAH (bactericid, levuricid)

Dezinfectia suprafetelor pentru profilaxie in spitale si cabinete conform VAH 2015, cu actiune mecanică, in conditii de murdărie	5 min	5 %
--	-------	-----