

VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837

Schaum-Polish mit Lotusblütenextrakt für eine deutlich sichtbare, glänzende und langanhaltende Konservierung mit Repair-Effekt und nachhaltigem Schutz des Lacks vor Umwelteinflüssen.

pH-Wert 5
Im Konzentrat



NTA-frei



Eigenschaften

- Langzeit-Konservierungs- und Glanzwachs für Fahrzeugwaschanlagen mit der Programmoption "Schaumpolish"
- Erzeugt einen perfekten und strahlenden Hochglanz
- Schützt den Lack wirkungsvoll vor Straßenschmutz, saurem Regen, Insekten, Streusalz im Winter und anderen Umwelteinflüssen
- Konserviert bis zu 6 Wäschen
- Konservierung ohne Zwischentrocknung
- Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- Hinterlässt auf Fahrzeugscheiben keine Rückstände
- Kein Verkleben von Waschbürsten und Düsen
- VDA-konform
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei
- Frei von Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	PKW's
Fahrzeugwaschanlage	PKW's
SB-Waschplätze	PKW's

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.296-162.0
20 l	1 Stück	6.295-779.0

Anwendung

Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Schaum Polish Programm wählen
- Polierprogramm starten.

SB-Waschplatz

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Produkt mit der Schaumbürste auftragen und gleichzeitig einmassieren



Verarbeitungshinweise

- Frostfrei lagern.
- Überdosierung vermeiden.
- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	20 – 40 ml/Fahrzeug
1000 ml	SB-Waschplätze	20 – 40 ml/Fahrzeug