

Desinfitseeriv puhastusvahend, vedelik RM 732

Desinfitseeriv puhastusvahend RM 732 puhastab nii tõrksa mustuse kui hävitab ka mitmeid patogeene.

pH 10
kontsentreeritud



Omadused

- Puhastamine ja desinfitseerimine ühe liigutusega
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Tõhus bakterite (nt E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa) vastu
- Tõhus bakterite vastu (nt salmonella, listeria)
- Tõhus pärmseente (nt Candida albicans) vastu
- Tõhus ümbrisega viiruste vastu (nt koronaviirused, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
- Ei sisalda lõhna- ega värvaineid
- Testitud vastavalt standardile EN 16615 tingimustes, mis kopeerivad kasutamist tegelikkuses.

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Põrandapesumasina
- Pihustusseadmed
- Manuaalne

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Meiereid
Toiduaine- ja joogitööstus	Pindade puhastamine ja desinfitseerimine
Hotellid, gastronoomia, toitlustus	Fitness- ja heaoluruumid
Jaemüük	Pindade puhastamine
Vanadekodud, arstikabinetid	Oote- ja protseduuriruumid
Puhastusettevõtted	Pindade puhastamine
Munitsipaalsektor	Sanitaarseadmed

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
5 l	1 tk.	6.295-596.0
200 l	1 tk.	6.295-417.0

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Määrake aine kogus seadmelt, kasutage toodet ainult külmalt.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg vastavalt nimekirjale.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Põrandapesumasina

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Lisage vahutamistavastast ainet Foam Blocker RM 761 musta vee paaki.
- Kohandage doosi vastavalt musta vee paagi mahutavusele.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg vastavalt nimekirjale.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg vastavalt nimekirjale.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Manuaalne

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg vastavalt nimekirjale.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Kasutusjuhised

- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Kontsentratsioon ja toimimisaeg sõltuvad objekti määrdumise astmest. Vt erinevaid kontsentratsioone tabelist.
- Soovituslik on kasutada puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid vaheldumisi, kuna see ennetab bakterite teket.
- Käsipesul kandke kaitsekindaid.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutuslased soovitusel vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaadsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
- Kasutage biotsiidi ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja teave toote kohta.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1 - 5 %	keskmise	34 m ²
1000 ml	Hoolduspuhastus	1 - 5 %	kerge	125 m ²
1000 ml	Pihustusseadmed	1 - 5 %	keskmise	125 m ²
1000 ml	Manuaalne	1 - 5 %	keskmise	125 m ²

Tööstuslik + ametiasutused (PT2) / toiduaine- ja joogivaldkond (PT4)

Baktereid hävitav (mittemehaaniline)	EN 13697 / EN 1276	5 min	1.5 %
Hävitab ümbrisega viirused	EN 14476	5 min	3 %
Pärmseeni hävitav (mittemehaaniline)	EN 13697 / EN 1650	15 min	1 %
Toimib kõigi kolme vastu (bakterid/pärmseened/viirused), kui kasutada 3,0% lahust kontaktajaga 5 minutit.			

Meditsiinivaldkond (PT2)

Baktereid hävitav (mehaaniline)	EN 16615 / EN 13727	5 min	5 %
Baktereid hävitav (mittemehaaniline)	EN 13697 / EN 13727	5 min	5 %
Hävitab ümbrisega viirused	EN 14476	5 min	3 %
Pärmseeni hävitav (mehaaniline)	EN 16615 / EN 13624	5 min	5 %
Pärmseeni hävitav (mittemehaaniline)	EN 13697 / EN 13624	5 min	4 %
Toimib kõigi kolme vastu (bakterid/pärmseened/viirused), kui kasutada 5,0% lahust kontaktajaga 5 minutit.			

VAH-nimekiri (bakteritsiidne, pärmiseente vastane)

Pindade desinfitseerimine profülaktikaks haiglates ja praksistes vastavalt VAH 2015-le, mehhaanilise toimega, mustad tingimused	5 min	5 %
---	-------	-----