

CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768

Orta düzey temizlik için CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768. Kapsülleme teknolojili kuru köpük: kirler kapsülendir ve bir sonraki bakım temizliğiniz sırasında vakumlanır.

pH 6.1

Yoğunlaştırılmış



Özellikler

- Çok kısa kuruma süresi (sadece 20-120 dakika).
- iCapsol teknolojisi: durulama gerekmez, bu nedenle yüzeyler kısa sürede tekrar kurur
- Yağ, gres ve mineral kirliliğini giderir
- Fırça veya ped sistemine sahip halı temizleyicileri için idealdir
- Hassas temizleme
- Beyazlatıcı maddeler içermez
- Taze ve hoş bir koku

Kullanım seçenekleri

- Halı temizleyiciler
- Tek diskli makineler

Uygulama örnekleri

Bina temizliği	Kumaş yüzeyler
Bakım ve huzurevleri, doktor muayenahaneleri	Kumaş yüzeyler
Oteller, gastronomi, catering	Kumaş yüzeyler
Belediye	Kumaş yüzeyler
Perakende	Kumaş yüzeyler

Teknik veriler

	Paketleme ünitesi	Parça numarası
10 l	1 Parça(lar)	6.295-562.0

Uygulama

Halı temizleyici

- Vakum tekstil yüzeyleri.
- Uygun doz ve temiz su ile ürünü birleştirin
- Entegre deterjan tankına sahip cihazlar için seyreltilmemiş ürüne dökün.
- Tekstil yüzeylerini temizleme çözeltisi ile eşit şekilde püskürtün.
- Aynı anda veya daha sonra fırça veya ped sistemi ile çalışın.
- Nesneyi tamamen kurumaya bırakın.
- Kapsüllenmiş kiri bir Mafsallı dik fırça tipi elektrikli süpürge ile vakumlayın.

Tek diskli makine

- Vakum tekstil yüzeyleri.
- Uygun doz ve temiz su ile ürünü birleştirin
- Tekstil yüzeylerini temizleme çözeltisi ile eşit şekilde püskürtün.
- Köpüğü vakumlayın.
- Daha sonra fırça veya ped sistemi ile çalışın.
- Nesneyi tamamen kurumaya bırakın.
- Kapsüllenmiş kiri bir Mafsallı dik fırça tipi elektrikli süpürge ile vakumlayın.

Kullanım talimatları

- Malzemenin uygunluğunu göze çarpmayan bir parça üzerinde test edin
- Malzemeleri ıslatmayınız.
- Zemin tamamen kuruyana kadar bekleyin, ardından vakumlayın.
- Uygulama konsantrasyonu için WoolSafe sertifikalıdır

EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P332 + P313 Ciltte tahriş olursa: Tıbbi tavsiye/bakım alın.
- P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
- P302 + P352 CİLDE TEMAS EDERSE: Bol su ve sabunla yıkayın.

Daha fazla bilgi

- Materyal Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

Dozaj ve verim

İçerik	Dozaj	Kirlilik	İş verimliliği
1000 ml	6 %	hafif	330 m ²